02 / PRIPREMA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Elektrotehničke upute

Napajanje upravljačke kutije i povezivanje s rotirajućom platformom

NAPAJANJE UPRAVLJAČKE KUTIJE

Monofazno 220 V
Prema izvornim elektrotehničkim uputama

VEZA DO PLATFORME

Peterožilni kabel
3 vodiča za motor + 2 vodiča za LED

01 Položaj upravljačke kutije

Odaberite lako dostupno mjesto s jasnim pogledom na vozilo i područje okretanja. Tipke na kutiji trebaju biti dostupne i pri upravljanju bez daljinskog upravljača.

Položaj mora omogućiti nesmetan pristup radi upravljanja, servisiranja i zaustavljanja u nuždi.

02 Dovod napajanja

Direktni priključak

Napojne vodiče izvedite iz zida malo ispod upravljačke kutije i kroz uvodnice spojite unutar kutije. Preporučena izvedba za uredan i trajan priključak.

Priključak na utičnicu

Uzemljena utičnica 220 V postavlja se uz upravljačku kutiju, a napajanje se uključuje utikačem. Jednostavnija je izvedba s vidljivim priključkom.

02 / PRIPREMA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Povezivanje s platformom

Funkcionalni pregled · za izvedbu koristiti i shemu električnog spajanja BP-03

03 Jedan kabel. Dvije funkcije.

Peterožilni kabel povezuje upravljačku kutiju i platformu. Tri vodiča namijenjena su motoru, a dva LED-osvjetljenju.

NAPAJANJE

Monofazno 220 V

↓

UPRAVLJAČKA KUTIJA

Upravljačka elektronika i dostupne tipke

↓

ROTIRAJUĆA PLATFORMA

Peterožilni kabel: motor (3) + LED (2)

04 Uredno i zaštićeno izvođenje

Spojevi moraju biti uredni i mehanički zaštićeni. Za izložene dionice kabela preporučuje se dodatna zaštita bužirom ili kanalicom.

Električni priključak izvodi ovlašteni električar. Ove upute opisuju raspored i funkciju veza; stvarno spajanje provodi se prema priloženoj shemi i opremi odabrane platforme.